Installation Dimensions
Einbaumaße • Dimensions D'encastrement • Inbouwmaten





To ensure the oven is built-in correctly in the kitchen, the cabinet should be level and true.
The minimum distance between the floor and the bottomside of the appliance must be 850 mm.

Um einen korrekten Einbau Ihres Mikrowellengerätes zu gewährleisten, muß das in Frage kommende Küchenmöbel korrekt installiert (im Wasser stehend) sein.
Die Mindesteinbauhöhe des Gerätes muß vom Fußboden bis zur Geräteunterseite 850 mm betragen.

Pour un montage correct du four dans l'armoire, celle-ci doit êntre de niveau et à angels droit.
Le four doit être placé sur un plan de travail situé au moins à 85 cm du sol.
Ne pas supprimer la paroi du fond F de la niche.

Om het correct inbouwen van de oven mogelijk te maken, moet de keukenkast waterpas staan en recht zijn.
De hoogte tussen het draagviak en de bodem van de oven moet minimaal 850 mm zijn.

Building in • Einbau • Montage • Installatie



1. Position the holes for fixing the support.
2. Drill the holes.
3. Mount the micro-wave support using the chip board screws supplied.

1. Fixieren Sie mit Hilfe der zum Gerät gehöringen
2. Metallunterlage die Bohrpunkte für deren Befestlgung und bohren Sie die Löcher.
3. Mit den beiliegenden Spanschrauben wird nun die Metallunterlage auf dem Schrankboden befestigt.

1. Dèterminez les orifices de fixation du support.
2. Peres les trous.
3. Montez le support du four à micro-ondes au moyen des vis pour panneau d'agglomérés livrées avec l'appareil.

1. Bepaal de van de montagegaten voor de steun.
2. Boor de gaten.
3. Bevestig de magnetronsteun met behulp van de bijgeleverde spaanplaatschroeven.



4. Put the plug into the socket and slide the appliance into the housing.

4. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an und schleben Sie es auf der Metallunterlage in das Schrankfach.

4. Insérez la fiche dans la prise et glissez l'appareil dans le boˆtier.

4. Steek de steeker in het stopcontact en schuif het apparaat in de kast.



5. Fix the appliance.

5. Fixieren Sie das Gerät mit der beiliegenden eingefarbter Schraube.

5. Fixez l'appareil.

5. Zet het toestel.

4619 694 29861